

埋込式Wi-Fiユニット接続方法

インターネット接続方法

- ①Wi-Fiユニットに表記されているSSIDを選択しパスワードを入力しWi-Fi接続する。
- ②LANと表記のある差し込み口にLANケーブルを接続する。または、自身のWi-Fiを接続する。



①SSID・PASS

機器の面に2.4Gと5GのIDとPASSが表記してあります。
接続したい端末で表記してあるSSIDを検索、選択し
機器に表記してあるPASSを入力してください。

②自身のWi-Fi機器を接続する場合

- ①LANケーブルを差し込む
 - ②無線ルーター(Wi-Fi)を取り付ける
- ※無線ルーターを接続する場合は必ず

APE-ードか**BRE-ード**でご利用ください。

Wi-Fiユニットの再起動方法とランプについて



ランプについて

4つのランプの上からWired・2.4G・5G・Powerがあり
4つのすべてのランプが点灯していれば正常です。

再起動について

LANの下に"Power SW On▶"の表記があり
機器の下面にスライドのスイッチがあります。
左側がON 右側がOFFになっています。
機器の再起動を行う際は、スライドスイッチで
行ってください。

障害例

- ※インターネットに接続できない
- ※電波が端末に出てこない等不具合があった場合

詳しくはPC,スマートフォンなどで東洋通信工業のホームページを参照してください。

東洋通信工業 高岡と検索→ホームページ内のインターネットマンションをクリック

→インターネットマンション内の **よくあるご質問** をご参照ください。

よくあるご質問



以上を実施してもインターネットに接続できないなどの不具合があれば、共用機器の故障または

回線障害の可能性がございますので、お手数ですが管理会社までご連絡をお願いいたします。